

biblos^{lib}

hitri vodič za e-ink bralnik

verzija 1.1


*Nosilec projekta
BIBLOS je Študentska
založba v sodelovanju s
slovenskimi knjižnicami
in inštitutom IZUM.*

Tehnična pomoč in vprašanja:

Študentska založba, Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana

e-naslov: info@biblos.si telefon: **01 200 37 05**


Sprednja stran




Opozorilo

Pred prvo uporabo je potrebno napravo polniti vsaj 10 ur

Spodnja stran



Zadnja stran



ZA IZPOSOJO E-KNJIGE NA PORTALU BIBLOS POTREBUJETE:

- » geslo za storitev Moja knjižnica,
- » Adobe ID (pridobite ga na spletni strani www.adobe.com/si - Moj Adobe).

Izposoditi si je možno **4 e-knjige**.

Rok izposoje je 14 dni. Podaljšanje ni možno, možna je ponovna izposoja. E-knjige pred potekom roka izposoje ni možno vrniti. Po poteku roka izposoje je dostop do e-knjige prekinjen.

IZPOSOJA E-KNJIGE:

E-knjigo si izposodite na spletni strani: www.biblos.si

V zgornjem delu strani se odprejo okenca za:

- » izbor knjižnice, v katero ste včlanjeni,
- » vnos članske številke,
- » vnos gesla za storitev Moja knjižnica.

Po prijavi v sistem si izposodite izbrano knjigo s klikom na gumb izposodi si.

Izposojena knjiga je vidna v zgornjem delu strani in pripravljena za prenos na bralno napravo.

PRENOS E-KNJIGE NA BRALNIK:

Za prenos e-knjige na bralnik potrebujete brezžično omrežje (Wi-Fi), ki za aktivacijo ne zahteva vnosa dodatnih certifikatov (kot to velja za omrežja EDUROAM in LIBROAM)

- » V zgornjem desnem kotu bralnika pritisnete gumb **Adobe ID**. Odpre se okenca in tipkovnica za vnos. Vnesete uporabniško ime in geslo. Vnos potrdite s pritiskom na gumb **V redu**.
- » V zgornjem levem kotu pritisnete gumb **odpri BIBLOS**. Za povezavo s spletom bralnik potrebuje brezžično omrežje (Wi-Fi). Seznam dostopnih omrežij se izpiše na zaslonu. Izberete pravega in po potrebi vnesete geslo.
- » Na zaslonu se pojavita dve okni. V prvega vnesete akronim vaše knjižnice in vašo člansko številko (npr: mkl5015915) in geslo storitve Moja knjižnica ter pritisnete gumb **Prijavi se**. Izpišejo se vaše trenutno izposojene e-knjige.
- » S pritiskom na gumb **Prenesi**, knjigo prenesete na bralnik. Če želite prenesti več knjig, se z dotikom puščice v zgornjem levem kotu vrnete v svoj račun. Ko so vsi prenosi zaključeni, se s pritiskom na kvadratni gumb NAZAJ na ohišju bralnika, premaknete v seznam knjig, prenesenih na bralnik.
- » Po prenosu e-knjige na bralnik Wi-Fi povezave ne potrebujete več.
- » Knjigo odprete z dotikom ikone na zaslonu. Velikost črk spreminjate dotikom na gumb v spodnjem levem kotu zaslona.

Pred vračilom bralnika izbrišite vaš Adobe ID z dotikom gumba Počisti in nato V redu.